


## Energiesparen mit der Sparlüftungsschere




### Extra zusätzliche Kippstellung als „Sparlüftung“

- Komplette Funktion in der Schere – kein Zusatzteil.
- Bei Schaltung in die Kippstellung hebt sich der Flügel bei 45° je nach Größe ca. 10-13 mm ab.
- Einfache Bedienung.
- Zuschlagsicherung in der Kippstellung fix eingebaut.
- Großer Scherenzug (mind. 21 mm) auch bei schmalen Fenstern.
- Gerade richtig für jene Monate, in denen die Außentemperatur nicht unter 0° sinkt. Zug oder Wind verändern die Lüftungsstellung nicht.



### Sommerlüftung

oder Kippstellung für permanenten Luftaustausch mit geringem Luftunterschied zwischen innen und außen.



### Stoßlüftung

für den raschen Luftaustausch. Das Fenster sollte nicht unbeaufsichtigt bleiben – Beschädigungsgefahr durch Wind und Zugluft.



### Sparlüftung

Gerade richtig für die Monate in denen die Außentemperatur nicht unter 0° sinkt. Zug oder Wind verändern die Lüftungsstellung nicht.